

Mode d'emploi succinct

Systeme de messagerie vocale AVS

Pour accéder à votre boîte vocale personnelle:

1. Entrez le numéro de téléphone interne ou externe de votre système de messagerie vocale.

Numéro interne: _____

Numéro externe: _____

2. Activez le mode DTMF, si nécessaire (cela dépend du type d'appareil).
3. Appuyez sur toute autre touche, si nécessaire: _____
4. Suivez les indications du système (menu vocal).

Menu vocal

Ecouter les messages

1

Options

2

Messages d'accueil personnels

3

Nom

4

Ne-pas-déranger

5

Avis de réception de message

6

Envoyer un message

8

Vers menu principal

9

(Commutation automatisée)



1. mess. 2. mess. 3. mess. Retour



Ecouter Enreg./Changer Effacer Retour

En/Hors



Mot de passe Langues Clip+Heure En/Hors Retour



Ecouter Enreg./Changer Activer/Désactiv. Effacer Retour



Ecouter Changer Retour



Ecouter Changer Retour



En/Hors Entrer le n° de tél. Ecouter le n° de tél. Retour



Suivant Répéter Enregistrer Transmettre Répondre Effacer Retour

Remarque:
Le mode DTMF doit être activé
(p.ex. appuyer longuement sur la touche *).

valable dès la version logicielle 6.6x